Manual del Usuario

ZT Amplifiers

CLUB

Amplificador de Guitarra CLG1

Features

Top Panel



Rear Panel



Detalles del Panel Superior

1. ENTRADA Jack – Conecte su instrumento aquí. La entrada funciona con diferentes rangos de señal y diferentes tipos de instrumentos, dependiendo de cómo ajuste el control de gain.
2. CONTROL Gain – Controla la cantidad de señal de entrada al amplificador. Súbalo para obtener un suave overdrive. – NOTA: Para reducir la cantidad de ruido, recomendamos colocar la ganancia al menos a la mitad cuando sea posible.
3. CONTROL Volume – Controla el volumen general del amplificador.
4. CONTROL Bass – Póngalo al máximo para disponer de calidez extra, o al mínimo para disminuir los graves e incrementar la claridad. Deje el control a la mitad para un tono neutral.
5. CONTROL Treble – Póngalo al máximo, para un tono brillante y nítido, o al mínimo para disminuir los agudos y suavizar el tono. Deje el control a la mitad para un tono neutral.
6. CONTROL Reverb – Gírelo hacia la izquierda, para quitar el efecto y, a la derecha para un efecto de reverb de placas.
7. LUZ roja – La luz indica que el amplificador está encendido.

Detalles del Panel Trasero

8. Lazo de efectos/DI – Se usa para mandar una señal a pedales o procesadores de efectos externos. Usar un lazo de efectos puede ayudar a mantener el ruido bajo y aumentar la fuerza de la señal. La salida “Send” puede ser también usada como DI para ser enviada a PA o equipo de grabación. Ésta señal está afectada por todos los controles.
9. Salida de Altavoz – Salida de ¼ de pulgada (6.35 mm) para altavoz altavoz externo. La impedancia mínima recomendada es de 8Ω.
10. Control Auriculares y Salida de línea – Controla el volumen de la salida de auriculares y salida de línea.
11. Salida Auriculares y línea – Salida stéreo de ¼ de pulgada (6.35 mm) para auriculares, envío a monitores o equipo de grabación. Use el control de volumen para ajustar el nivel de la señal.
12. Interruptor de selección de altavoz – Alterna el altavoz interno de 12 pulgadas (305 mm) y un altavoz exterior. Úselo para practicar en silencio con auriculares o para usar el amplificador para alimentar un altavoz exterior. NOTA: “The Club” alimentará el altavoz interno o el externo, pero NO ambos.
13. Interruptor On/Off – Enciende o apaga el amplificador
14. Entrada Auxiliar – Entrada mini jack de ⅛ de pulgada (3.5mm) para música u otros tipos de audio. El control GAIN no afecta a la señal, pero si se verá afectada por los controles VOLUME, BASS, TREBLE, and REVERB.
15. Fusible – Protege al amplificador de posibles fallos eléctricos. Siempre reemplazelo por uno del voltaje indicado en el panel trasero.
16. Entrada cable de alimentación AC – Conecte su cable de alimentación aquí.
17. Selector de Voltage – Para seleccionar el voltage principal de diferentes sistemas eléctricos, compruebe que está seleccionado correctamente antes de usar el amplificador y contacte con tu proveedor o con ZT Amplifiers directamente si tiene cualquier duda. Colocar el selector de manera incorrecta causará un daño permanente al amplificador.

Medidas Importantes de Seguridad

LEA LAS INSTRUCCIONES –Todas las normas de uso y de seguridad deben de ser leídas antes del uso del aparato.

GUARDE LAS INSTRUCCIONES – Las instrucciones de uso y seguridad deben de ser conservadas para futuras consultas.

SIGA LAS INSTRUCCIONES – Todas las instrucciones de funcionamiento y uso deben de ser tenidas en cuenta.

PRESTE ATENCIÓN A LAS ADVERTENCIAS SEGURIDAD - Sea cuidadoso especialmente con las advertencias de seguridad.

AGUA Y HUMEDAD – El aparato debe de ser usado lejos del agua y no debe tener ningún contacto con ella.

CARRITOS Y SOPORTES – No coloque este aparato sobre un carrito, soporte, trípode o mesa inestable.

VENTILACIÓN – El aparato debe de estar situado de tal forma que su ubicación y posición no interfiera con una correcta ventilación. El aparato no debe de ser situado en ninguna superficie que obstruya el flujo de aire.

CALOR – El aparato deberá de ser situado lejos de cualquier fuente de calor.

FUENTE DE ALIMENTACION – Este producto debe ser alimentado sólo por el tipo de voltaje indicado en la etiqueta. Si no está seguro de cuál es el tipo correcto, consulte con tu proveedor o tu compañía suministradora.

CABLE DE ALIMENTACIÓN – El cable de alimentación deben de ser colocados de tal forma que nadie pase por encima del mismo y nunca coloque objetos encima ya que podrían dañarlo.

CLAVIJA POLARIZADA – Éste producto puede estar equipado con una clavija polarizada (Una hoja más ancha que la otra) . Ésto es una medida de seguridad que no debe de ser anulada. Si no es capaz de insertar la clavija en la toma de corriente, contacta con un electricista para reemplazar la toma de corriente antigua.

TOMA DE TIERRA – Éste producto debe de conectarse a una toma principal con una adecuada conexión a tierra.

RAYOS/SUBIDAS DE TENSIÓN – Para una adecuada protección durante una tormenta o, simplemente cuando se va a dejar el aparato sin uso ni supervisión por un largos periodos de tiempo, desconéctelo de la toma de corriente y extraiga cualquier cable. Ésto prevendrá cualquier daño al aparato durante una tormenta o una subida de tensión.

SOBRECARGA – No sobrecargue las tomas de corriente, regletas, alargadores, o receptáculos integrales, ya que podría suponer un riesgo de incendio o descarga eléctrica.

LIMPIEZA – Desconecte primero el producto antes de limpiarlo. No use productos de ningún tipo, tan solo una bayeta ligeramente humedecida con agua.

PERÍODOS SIN USO – Éste amplificador debe de ser desconectado cuando no va a ser usado por un largo período de tiempo.

OBJETOS Y LíQUIDOS – Nunca introduzca objetos de ningún tipo por las aberturas, ya que podrían tocar sitios con voltajes peligrosos o provocar un corto-circuito, que podrían provocar incendio o electrocución. Nunca derrame líquidos de ningún tipo sobre éste aparato.

DAÑOS / REPARACIONES – Éste aparato, deberá ser reparado por personal autorizado cuando :

- El cable de corriente o clavija ha sido dañado; o
- Objetos se han caído dentro, o líquido ha sido derramado en el aparato; o
- El aparato ha sido expuesto a la lluvia; o
- El aparato no funciona con normalidad o muestra un extraño cambio en su funcionamiento; o
- El aparato se ha caído o la cubierta ha sido dañada.

REPARACION Y COMPONENTES – No intente reparar el aparato usted mismo, ya que abrirlo o quitar las cubiertas puede exponerle a voltages peligrosos o otros peligros. Contacte con ZT Amplifiers para informarse acerca de la garantía o localizar un servicio de reparación autorizado.

COMPROBACIÓN DE SEGURIDAD – Tras cualquier reparación de este producto, asegúrese de que el técnico ha efectuado comprobaciones de seguridad para determinar de que el aparato está en condiciones óptimas de funcionamiento.

PÉRDIDA DE AUDICIÓN – Altos niveles de presión sonora durante largos periodos de tiempo, pueden causar daños auditivos temporales o permantentes.

CALOR Y LUZ SOLAR – Evite la exposición prolongada a altas temperaturas oa la luz solar directa para evitar daños en el sobretodo de vinilo.

Un Mensaje de ZT

El amplificador de guitarra “The Club” tiene todo el tono y la potencia que necesite , además de ser fácilmente transportable y fácil de usar. Su altavoz de doce pulgadas, coge el sonido clásico ZT, y lo empuja hasta lo más alto, proporcionando agudos nítidos, graves cálidos y potentes medios, para asegurarte que nunca se verá superado sobre el escenario. El control aumentado le da la capacidad de encontrar exactamente el sonido que quiere, y la reverb aumenta las posibilidades hasta su completo potencial. Le agradecemos por comprar un amplificador “The Club” , y le damos la bienvenida a una nueva manera de pensar acerca de los amplificadores de guitarra. Los productos ZT, ponen a prueba los límites acerca de lo que puede esperar de un amplificador para instrumentos musicales. Creemos que un amplificador sencillo, potente y que suena realmente bien, ayuda a sacar el espíritu creativo de cada músico.

Nuestro experimentado equipo de científicos de audio y, apasionados músicos, se han esforzado para mezclar la innovación tecnológica con el valor musical real. Creemos que los resultados son verdaderamente emocionantes.

Parte del éxito de ZT, viene de tener en cuenta la opinión de nuestros clientes. Si tiene cualquier duda, crítica o sugerencia, queremos conocerla. Eche un vistazo a nuestra web, mándenos un mail o simplemente llámenos por teléfono y, háganos saber lo que piensa.

Especificaciones Técnicas

Impedancia de entrada: >1MΩ

Altavoz: 12 pulgadas (305 mm)

Peso: 22 lbs. (10 kg)

SPL: >130dB a 1 metro

Potencia de salida: 200 w

Voltaje: 115V / 230V Seleccionable

Controles:

Panel Superior: Gain, Volume, Bass, Treble, Reverb

Panel trasero: Headphone/Line Out Volume, Speaker Selector Switch.

Solución de Problemas

Hablando con nuestros clientes, nos hemos dado cuenta de que la mayoría de problemas se pueden resolver con simples comprobaciones. Si tienes un problema con tu amplificador, intenta seguir los pasos siguientes:

El amplificador no se enciende

- Compruebe que el cable AC está conectado
- Intente usar una regleta AC o alargador de otro cuarto
- Compruebe que el fusible no se ha fundido.

El altavoz no suena

- Compruebe que el selector trasero está en la posición adecuada.
- Compruebe que el cable de instrumento no está roto o dañado.

Señal ruidosa proveniente del amplificador

- Compruebe que dispones de toma de tierra
- Intente usar una regleta AC o alargador de otro cuarto
- Mantenga el control GAIN tan alto como sea posible para reducir ruido, baje el control VOLUME para compensar.

Si todavía está experimentando problemas con su producto ZT Amplifiers, por favor, contáctenos en techsupport@ztamplifiers.com.

Reparaciones y Servicio Técnico

Para reparaciones/servicio técnico dentro de los Estados Unidos, por favor, contacte con ZT Amplifiers en service@ztamplifiers.com. Por favor, incluya una descripción del problema y el número de serie del producto. Fuera de los Estados Unidos, los clientes deberán comprobar la dirección www.ztamplifiers.com/shop/international.html para localizar al distribuidor de ZT Amplifiers de su país.